TECHMIZE半導体CV特性アナライザ 製品シリーズ名:TH51Xシリーズ) 簡易操作手順書



TECHMIZE合同会社

仕様①

	型名	TH511	TH512	TH513									
チャンネル数		2 (4/6 Ch オ	プション)	2									
	ディスプレイ	10.1インチ タッチパネル											
ディスプレイ	アスペクト比	0.672916667											
	解像度	1280*RGB*800											
測定パラメー	ф Я	Ciss, Coss, Crss, Rg. 任意に	こ選択可能な4つのパラメ・	ータ									
	範囲	1kHz-2MHz											
		0.0001											
ニット国油粉		10mHz 1.00000kHz-9	9.99999kHz										
<u> ア </u>	ノン 毎辺 台ビ	100mHz 10.0000kHz-9	99.9999kHz										
	⑦アーの牛肉と	1Hz 100.000kHz-	999.999kHz										
		10Hz 1.00000MHz	-2.00000MHz										
	電圧範囲	5mVrms-2Vrms											
テスト・レベ	確度	± (10%*設定値+2mV)											
ル		1mVrms 5mVrms-1V	/rms										
		10mVrms 1Vrms-2Vrr	10mVrms 1Vrms-2Vrms										
	範囲	$0 - \pm 40V$	$0-\pm 40V$										
Viso	確度	1%*設定電圧+8mV	1%* 設定電圧+8mV										
vgs	/ \	1mV 0V-±10V											
		10mV ±10V-±4	0V										
Vde	範囲	0 – 200V	0 – 1500V	0 – 3000V									
Vus	確度	1%* 設定電圧+100mV											
出力インピー	ダンス	100Ω, ±2%@1kHz											
偏差測定機能		絶対偏差 Δと公称値からの	絶対偏差 Δと公称値からの偏差率 Δ%										
補正機能		OPEN, SHORT, LOAD											
アベレージ		1-255 times											
測定時間 (ms,	/time)	Fast+: 0.56ms (>5kHz), F	ast: 3.3ms, Middle: 90ms	s, Slow: 220ms.									
基本確度		0.001											
Ciss, Coss, Cı	rss	0.00001pF – 9.99999F	0.00001pF – 9.99999F										
Rg		0.001mΩ – 99.9999MΩ											
Δ%		\pm (0.000% – 999.9%)											
	ポイント数	20スポット、各スポットに	20スポット、各スポットに対して平均数を設定可能で、各スポットは個別にソー										
		ト可能											
	パラメータ	テスト周波数、Vg、Vd、チ	ヤネル										
リスト掃引		シーケンスSEQ: 1回のトリ	ガー後、全スイーブボイン	ントで測定し、/EOM/INDEX									
	トリガ・モード	田刀は1回のみ ステップ: 各トリガーごとに /EOM/INDEXを出力するが でのみ出力	ニスイープポイント測定を 、リストスキャンコンパ	実行し、各ポイントは レータの結果は最後の/EOM									

仕様2

	型名		TH511	TH512	TH513						
	ポイント数		任意のスポットはオプションで、最大1001スポットまで								
	測定結果		同じパラメータで異なるVgを持つ複数の曲線;同じVgで異なるパラメータを持つ 複数の曲線								
	表示範囲		リアルタイム自動、ロック								
トレーフ掲引	座標軸		対数、線形								
	パラメータ		Vg, Vd								
	トリガ・ モード	シングル	手動トリガー1回、開始スプ 次のトリガー信号で新しい	手動トリガー1回、開始スポットから終了スポットまで1回のスキャンを完了し、 次のトリガー信号で新しいスキャンを開始							
		連続	開始スポットから終了スポ	ットまでの無限ループス	キャン						
	測定結果のも	ューブ	グラフィックス、ファイル								
	Bin		10Bin, PASS, FAIL								
	Bin偏差設定		偏差、パーセント偏差、オ	7							
	Binモード		許容範囲、連続								
コンパレー	Binカウント		0-99999								
<i>ター</i>	Bin判定		合こンには取入で4,500ハフターダ前咳軋囲を設定できます。対応するビン番号 は4つのテストパラメータ結果の設定範囲内に表示されます。設定された最大ビ ン番号範囲を超えると、FAILが表示されます。上下限のないテストパラメータは 自動的に無視されます。								
	PASS/FAIL∄	表示	Bin1-10を満たすと、フロントパネルのPASSランプが点灯し、そうでない場合は FAILランプが点灯します。								
データ・キャ	ッシュ		201の測定結果をバッチで読み取ることができます。								
セーブ/リ	内部		約100Mの不揮発性メモリテスト設定ファイル								
コール	外部USBメモ	ΕIJ	テスト設定ファイル、スク	リーンショット、ログフ	ァイル						
キーボード・「	コック		ロック可能なフロントパネ	ルボタン、拡張される他	の機能						
	USBホスト		2つのUSBホストインター: 同時に1つのUディスクのみ	フェースは、マウスとキー 使用可能	-ボードを同時に接続でき、						
インター	USBデバイス	ζ	ユニバーサル・シリアル・ USB TMC-USB488およびI タ。	バスソケット、小型タイ JSB2.0に準拠、外部コン	プB(4接点ポジション); トローラ接続用のメスコネク						
ノェース	LAN		10/100Mイーサネット、8	ピン、2つの速度オプショ	ン						
	ハンドラー		Bin信号出力用								
	RS232C		標準9ピン、クロス								
	RS485		外部RS232からRS485モジュールの受信可能								
起動後の暖機	時間		60分								
電源			100-120VAC/198-242VAC	オプション, 47-63Hz							
消費電力			130VA以上								
寸法 (W*H*D)	mm		430*177*405								
重量			12kg								

製品正面パネル説明①



No	名称	詳細
1	USBホストインター フェース	USBメモリースティックのファイル保存および呼び出し、またはマウス、キーボード、ス キャングンなどの接続のために2つのUSBホストポートを提供します。一度に1つのUSBメ モリースティックのみ挿入可能です。
2	[Preset]+-	リセットキー、[Preset]を押すと機器が工場出荷時の設定に戻ります。
3	[Help]+-	ヘルプキー。 [Help]キーを押すとヘルプボタンが点灯し、ディスプレイに機能の意味と マーカーがある場所の操作手順が表示されます。 [Help]キーを再度押すと、ヘルプキーが消 灯し、操作手順ウィンドウが消えます。
4	[PrtScn]+-	スクリーンショットボタン、現在の画面の画像をUSBメモリに保存します。
5	商標とモデル	機器の商標およびモデル番号
6	LCD	1280x800のカラーファインタッチディスプレイで、測定結果、測定条件などを表示しま す。
Ī	[Display]メニューキー	[Display]キーを押すと、対応する機能(ブリッジ、トランスフォーマー測定、トランス フォーマースキャン、ポジショニングスキャン)のテスト表示ページに入ります。
8	[Setup]メニューキー	[Setup]キーを押すと、対応する機能(ブリッジ、トランスフォーマー測定、トランス フォーマースキャン)のテスト設定ページに入ります。
9	ノブと確認機能	カーソルを移動してパラメータを選択および設定します。中央の確認ボタン機能は、デー タ入力を終了し、ノブで入力されたデータを確認および保存するために使用されます。
10	マーカーキーおよびOK キー	カーソルキーは上(↑)、下(↓)、左(←)、右(→)で構成され、LCD表示ページ上の領域間お よびフィールド間でカーソルを移動するために使用されます。カーソルがフィールドに移 動すると、フィールドがハイライトされてLCDに表示されます。中央のカーソルキーはOK キーで、[Enter]キーと同様の機能があります。
11)	[System]メニューキー	[System]キーを押すと、システム設定ページに入ります。
12	[Esc]+-	エスケープボタン。
13	数字キー	数字キーは、機器にデータを入力するために使用されます。数字キーは[0]から[9]、小数点 [.]、および[+/-]キーで構成されます。
<u>(14)</u>	[←]≠−	バックスペースキー。このキーを押すと、入力した値の最後の桁を削除します。



No	名称	詳細
(15)	[~]+-	現在は機能の説明はありません。
(16)	桁数キー	対応するパラメータの桁数の入力に使用されます。
1)	PASSインジケーター	テスト判定PASSのLED表示
18	FAILインジケーター	テスト判定FAILのLED表示
19	[Reset]+-	[Reset]キーを押すと、トリガー後の操作が一時停止します。
20	[Trigger]+-	機器のトリガーモードがシングルモードに設定されている場合、このキーを押して手動で トリガーできます。
21)	[File]+-	このファンクションキーは、ファイル管理インターフェースに迅速にアクセスするために 使用されます。
22	[Enter]+-	[Enter]キーは、データ入力を終了し、入力行に表示されたデータを確認および保存するた めに使用されます。
23	[Cal]+-	ユーザーキャリブレーション実行のショートカット。
24)	[Home]+-	ブリッジ、トランスフォーマー単ーグループテスト、トランスフォーマースキャンなどの 異なる機能間の切り替えに使用されます。
25	テスト (UNKNOWN)	四端子テスト端子、以前はLCRで定義されており、メータリングおよび補助範囲のAC信号 に使用されます。
26	電源スイッチ (POWER)	電源スイッチ。スタンバイ時は赤色、電源がオンのときは緑色です。機器をオフにするに は、電源スイッチを押し続けます。
Ø	[DC Bias]キー	元のLCRインジケーター、間接的にVg出力状態を示します。
8	[LOCK]+-	[LOCK]キーを押すと[LOCK]ボタンが点灯し、現在のパネルキー機能がロックされている ことを示します。再度[LOCK]キーを押すと、[LOCK]ボタンが消灯し、キーパッドのロッ クが解除されていることを示します。パスワード機能が「ON」に設定されている場合、 キーパッドのロックを解除するには正しいパスワードを入力する必要があります。さもな いと、キーパッドは解除されません。機器がRS232、USBデバイス、LANポートなどで制 御されている場合、[LOCK]キーが点灯します。再度[LOCK]キーを押すと、ローカルの ロック解除状態に戻ります。

製品裏面パネル説明



No	名称	詳細
Û	ヒューズホルダー	ヒューズホルダーは、機器を保護するための電源ヒューズを取り付けるために使用されま す。内部コアの交換方向により110V/220Vを切り替えることができます。
2	電源アウトレット	AC電源を入力するためのアウトレットです。 警告: 電源を入れる前に、ヒューズの位置が供給電圧範囲と一致していることを確認してく ださい。
3	接地端子	この端子は機器の筐体に接続されています。保護接地またはシールド接地接続に使用でき ます。
4	GPIBインターフェース	GPIB通信を実現するためのインターフェースです。
5	LANインターフェース	ネットワークシステムの制御と通信のためのネットワークインターフェースです。
6	USBデバイスインター フェース	PCとのオンライン通信のためのUSB通信インターフェースです。
Ī	トリガーインターフェー ス	フットコントロールなどの外部トリガーデバイスを接続できます。
8	コントローラー	予備のインターフェースです。
9	ハンドラーインター フェース	テスト結果のソーティング出力、このインターフェースはブリッジやトランスフォーマー の単一グループテストのソーティングに使用されます。
10	銘板	製造日、機器番号、製造者などを示します。
(1)	RS232Cシリアルイン ターフェース	PCとのオンライン通信のためのシリアル通信インターフェースです。
12	高電圧源端子	CV高電圧出力の補助検出。 警告: 単独の高電圧源出力として使用しないでください。
13	テスト端子	测定端子
(14)	制御	TH26063C(2mケーブル)のエンドリレー制御。

半導体CV特性アナライザTH512の使い方について



ステップ①



デモ機のチャンネル①あるいは② 用端子の蓋を取り出してから、お 使用してください。

ステップ②



テスト・フィクスチャ(型式: TH26063B)をご用意してください。 レバーの方向を左向けに調整して ください。

ステップ③



テスト・フィクスチャ(型式 : TH26063B)をCH1かCH2の端 子を挿入してください。



テスト・フィクスチャ(型式: TH26063B)のレバーの方向を右 向けにロックしてください。

ステップ⑤



三端子のMOSFETのサンプルを 例としてデモ機と一緒に使用します。

ステップ⑥



テスト・フィクスチャ(型式: TH26063B)のG、D、S端子に 赤枠内にをMOSFETを挿入してく ださい。

ステップ⑦







製品立ち上げ後、操作パネル の「Trigger」をクリックしてくださ い。 下記のように各パラメータの測 定結果が表示さました。



赤枠内の最大4つのパラ メータが表示されます。 自由に変更可能です。





例として、左の赤枠の 「Ciss」をクリックして、右側 の赤枠の項目から「Coss」 を選択しました。

ステップ⑨

C	CV Meas Setup)									n
\bigcap	Trigger	Single	Speed	F	Fast		Cont	act	OFF		CV Setup
СН1	Trigger Delay	0 s									〉 Meas Setup
	Func	Ciss	Coss	Ciss		Rg-DSO		OpSh-Short	OpSh-Ope	en	Limit Setup
CH2	MeasSw	ON	ON	ON		ON		OFF	OFF		
$\widetilde{\cap}$	Freq	1.00000MHz	1.00000MHz	1.0000	0MHz	1.00000)MHz			`\	List Setup
	Level	30.00mV	30.00mV	30.00m	۱V	30.00m	V			Ì	Treas Calur
\bigcirc	Vg 🚺	0.000 V	0.000 V	0.000 V	/	0.000 V		0.000 V	0.000 V	i	
	Vd	0.000 V	0.000 V	0.000 V	′	0.000 V		0.000 V	0.000 V	/	Handler
\bigcup	Delay	0 s(Auto)	0 s(Auto)	0 s(Aut	o)	0 s(Auto	o)	0 s(Auto)	0 s(Auto)	\mathbf{i}	
$\left(\right)$	Dev	OFF	OFF	OFF		OFF				1	Tools
\cup	Ref (2)	0.00000 F	0.00000 F	0.0000	0 F	0.00000	Ω (1	Module 🕨
\bigcap	Load	0.00000 F	0.00000 F	0.0000	0 F	0.00000	Ω (i	
	Avg	1	1	1		1				1	
									Cable:0m	÷	2016/04/25 23:06:41

「Meas Setup」の設定方法

①は選定されたパラメータの周波数、レベル、Vg,Vdの変更は可能です。 メイン画面から周波数、レベル、Vg,Vdの変更は可能です。

Freq 1.00000MHz Vg 0.000 V Ciss 3.35714 nF Freq 1.00000MHz Vg 0.000 V Ciss 3.35714 nF Freq 1.00000MHz Vg 0.000 V Coss S.89197 nF 「Delay」は遅延時間設定です。Auto時間以下の変更不可 「Dev」は偏差値表示設定です。 「Ref」は標準値設定です。 「Load」は校正値設定です。 「Avg」は連続測定の平均値表示です。	CV Meas	Displa	у		3.07	
Ciss 3.35714 nF Freq 1.00000MHz Vg 0.000 V Coss 30.00mV Vd 0.000 V Coss 3.89197 nF 「Delay」は遅延時間設定です。Auto時間以下の変更不可 「Dev」は偏差値表示設定です。 Ref」は標準値設定です。 「Load」は校正値設定です。 「Avg」は連続測定の平均値表示です。		Freq Level	1.00000MHz 30.00mV	Vg Vd	0.000 V 0.000 V	
Freq 1.00000MHz Vg 0.000 V Coss 30.00mV Vd 0.000 V Coss 3.89197 nF 「Delay」は遅延時間設定です。Auto時間以下の変更不可 「Dev」は偏差値表示設定です。 「Ref」は標準値設定です。 「Load」は校正値設定です。 「Avg」は連続測定の平均値表示です。	Ciss	7	3.3	571	4 nF	
Coss 3.89197 nF 「Delay」は遅延時間設定です。Auto時間以下の変更不可 「Dev」は偏差値表示設定です。 「Ref」は標準値設定です。 「Load」は校正値設定です。 「Avg」は連続測定の平均値表示です。		Freq Level	1.00000MHz 30.00mV	Vg Vd	0.000 V 0.000 V	
「Delay」は遅延時間設定です。Auto時間以下の変更不可 「Dev」は偏差値表示設定です。 「Ref」は標準値設定です。 「Load」は校正値設定です。 「Avg」は連続測定の平均値表示です。	Coss		3.8	919	7 nF	
「Load」は校正値設定です。 「Avg」は連続測定の平均値表示です。	「Delay 「Dev」は 「Ref」は	」は遅まになった。	延時間設定で 値表示設定で 値設定です。	す。 Aut す。	o時間以下	の変更不可
「Avg」は連続測定の平均値表示です。	_ 「Load」	は校正	E値設定です。			
	[Avg](は連続	測定の平均値	表示で	す。	

ステップ⑩

C	V Limit	Setup						ŵ
\bigcap	Comp	OFF	Para	Ciss	Coss	Ciss	Rg-DSO	CV Setup
CH1	Count	OFF	Dev	OFF	OFF	OFF	OFF	
	Mode	Tol	Ref	0.00000 F	0.00000 F	0.00000 F	0.00000 Ω	Meas Setup
0	DINI	055	Low					
	BINT	OFF	High		10000			Limit Setup
CH2	BIN2	OFF	Low					
\bigcirc			High	()		****		
\cap	BIN3	OFF	Low	500000	(******		Canana	List Setup
		0.11	High				/	
	BIN4	OFF	Low					Trace Cabur
\bigcirc			High			*****		Irace Setup
\bigcap	BIN5	OFF	Low					
			High					Handler
	BIN6	OFF	LOW					
\bigcirc								
()	BIN7	OFF	High					Tools
			Low					
	BIN8	OFF	High					
\sim			Low			+	Channe	
$\left(\right)$	BIN9	OFF	High	190300				
	DINITO	055	Low					
\cup	BIN10	OFF	High					
Print	screen suc	ceeded(u	sb/PIC).				Cable:0m	2016/04/25 23:06:47

「Limit Setup」の設定方法

測定された対象品の格付けする場合、必要のBinをONを設定してください。 例えば、2nfのコンデンサを測定します。BIN1 /BIN2の上下限を設定します。

- ■BIN1 「Low:1.9nf」「High: 2.0nf」
- BIN2 「Low:2.0nf」 「High: 2.1nf」

その後、操作パネルの「Trigger」をクリックしてください。 下記のように8回の各BIN判定情報を表示されました。



ステップ(1)

CV List Setup										A					
Tota	al Point		8		List Mo	ode	Seq			List Co	omp	ON			CV Setup
Pt	Func	СН	Freq (Hz)	Level (V)	Vg (V)	Vd (V)	Delay (s)	Avg	Ref	l	.oad	Low	High		Meas Setup
1	Ciss	1	1.00000M	30.00m	0.000	0.000	0	1	0.00000 F	OFF	1	1		ľ	
2	Ciss	1	1.00000M	30.00m	0.000	0.000	0	1	0.00000 F	OFF					Limit Setup
3	Ciss		1.00000M	30.00m	0.00	00	0	1	0.00000 F	OFF	:			ł	
4	Ciss	1	1.00000M	30.00m	0.00 (1		0	1	0.00000 F	OFF			2		List Setup
5	Ciss	1	1.00000M	30.00m	0.00	0.000	0	1	0.00000 F	OFF					
6	Ciss	1	1.00000M	30.00m	0.000	0.000	0	1	0.00000 F	OFF				- [
7	Ciss	1	1.00000M	30.00m	0.000	0.000	0	1	0.00000 F	OFF					Trace Setup
8	Ciss	1	1.00000M	30.00m	0.000	0.000	0	1	0.00000 F	OFF			,		
	~	-				. – – .					-	~			Handler
															Tools
														<u>•</u>	
Prin	t screen	suc	ceeded(us	sb/PIC).									Cable:0m	-	2016/04/25 23:06:53

「List Setup」の設定方法

同時に複数測定対象物を測定する場合、下記の赤枠内のCH3~CH6(オプション)を追加頂けます。 各チャンネルの設定を上記①のように変更可能です。 各設定②の上下限の設定を必ず設定してください。



ステップ⑫



「Trace Setup」の設定方法

特定な研究開発の為、必要な測定方法を事前にリストから選択し、必要なパラメータ値を入力してください。

また、CV図の測定表示も可能です。



ステップ国

LCR Handler									
Handler	Default							Setup	
Pin	Signal	Direction	Function	Pin	Signal	Direction	Function	Meas Setup	
1	BIN1	Output		14,15	ExtDCV2	Input	3.3V ~ 24V		
2	BIN2	Output		16,17,18	+5V	Output	Imax < 0.3A	Limit Setup	
3	BIN3	Output		19	Pass	Output		List Setup	
4	BIN4	Output		20	Bin Fail	Output			
5	BIN5	Output		21	Cont Fail	Output		Trace Setup	
6	BIN6	Output		25	Lock	Input			
7	BIN7	Output		27,28	ExtDCV1	Input	3.3V ~ 24V) Handler	
8	BIN8	Output	7	29	Alarm	Output		Tools	
9	BIN9	Output		30	Index	Output		10015	
10	BIN10	Output		31	Eom	Output			
11	OP_SH Fail	Output		34,35,36	Com1	Input	GND1		
12,13	ExtTrig	Input	_	32,33	Com2	Input	GND2		
							Cable:0m 😪	2016/04/25 23:07:10	

「Handler」の設定方法

計測器本体と生産ラインのPLC通信用インプットとアウトプット信号の配線情報です。

TH512 同梱アクセサリ



No	型式·名称	数量
1	TH26063B テスト・フィクスチャ	1
2	TH26063C テスト・フィクスチャ	1
3	TH26063G テスト・ケーブル	6
4	電源コード	1
5	USB ー DB9 アダプタケーブル	1
6	TH26063D フィクスチャ接続ケーブル	1